

MANUAL DE MONTAJE Y USO

Bañera plegable con soporte y sistema de desagüe

1. Contenido de la caja

Antes de comenzar el montaje, compruebe que dispone de todas las piezas:

- Estructura metálica principal del soporte.
- Tubos de unión del soporte.
- Barras planas de refuerzo.
- Tornillos, tuercas y arandelas.
- Correas de sujeción.
- Llave fija.
- Llave Allen.
- Destornillador.
- Tubo flexible de desagüe.
- Conjunto de tapón/desagüe.
- Junta/s de silicona para evitar fugas.

No utilice el producto si alguna pieza está dañada, deformada o falta.

2. Advertencias de seguridad

- Utilice siempre la bañera bajo la supervisión directa de un adulto.
 - Nunca deje al bebé solo dentro de la bañera, ni siquiera durante unos segundos.
 - Coloque la bañera y el soporte sobre una superficie plana, estable y antideslizante.
 - Antes de cada uso, compruebe que la estructura está bien abierta, firme y correctamente bloqueada.
 - Revise que todos los tornillos, tuercas y correas estén bien ajustados.
 - No mueva la bañera con agua o con el bebé dentro.
 - Vacíe completamente la bañera antes de plegarla o transportarla.
 - Compruebe siempre la temperatura del agua antes de introducir al bebé.
 - No sobrepase la marca máxima de llenado, si el producto la incluye.
 - Este producto no es un juguete.
-

3. Montaje del soporte metálico

Paso 1. Preparar las piezas

Coloque todas las piezas sobre una superficie limpia y plana. Separe la estructura metálica, los tubos de unión, las barras planas, los tornillos y las herramientas incluidas.

Paso 2. Unir los tubos del soporte

Introduzca los tubos de unión en los extremos correspondientes de la estructura metálica. Asegúrese de que los orificios de los tubos quedan alineados para poder colocar posteriormente los tornillos.

Presione hasta que las piezas queden correctamente encajadas.

Paso 3. Abrir la estructura

Coloque el soporte en posición vertical y abra las patas hasta formar una estructura estable en forma de "X".

Las bases con protecciones antideslizantes deben quedar apoyadas completamente en el suelo.

Paso 4. Colocar las barras de refuerzo

Sitúe las barras planas de refuerzo en los puntos de unión indicados de la estructura.

Introduzca los tornillos por los orificios correspondientes y coloque las arandelas y tuercas. Apriete con la llave incluida, sin forzar en exceso.

Las barras de refuerzo ayudan a mantener la apertura correcta del soporte y aportan estabilidad durante el uso.

Paso 5. Ajustar la estructura

Una vez montadas las barras de refuerzo, compruebe que el soporte queda firme, equilibrado y sin movimientos extraños.

Si alguna pieza queda suelta, vuelva a revisar los tornillos y apriételos correctamente.

4. Instalación de la bañera sobre el soporte

Abra completamente la bañera plegable y colóquela centrada sobre el soporte metálico.

Compruebe que la bañera queda bien apoyada y estable. Si el modelo incluye puntos de fijación, sujete la bañera con las correas correspondientes.

Antes de llenar la bañera, presione suavemente sobre los laterales para comprobar que no se mueve ni se desplaza.

5. Instalación del sistema de desagüe

Paso 1. Preparar el orificio de desagüe

Localice el orificio de desagüe situado en la base de la bañera.

Coloque la junta de silicona en la posición correcta para evitar fugas de agua.

Paso 2. Colocar el tapón/desagüe desde el interior

Introduzca la pieza principal del desagüe desde el interior de la bañera, asegurándose de que queda bien asentada sobre la junta.

Paso 3. Fijar desde la parte inferior

Desde la parte inferior de la bañera, coloque la pieza de fijación y enrósquela hasta que quede firme.

Apriete manualmente hasta que el desagüe quede sujeto. No fuerce en exceso para evitar dañar la rosca o la bañera.

Paso 4. Conectar el tubo flexible

Conecte el tubo flexible de desagüe a la salida inferior.

Asegúrese de que queda bien encajado para evitar pérdidas de agua durante el vaciado.

Paso 5. Comprobar el cierre

Antes del primer uso, añada una pequeña cantidad de agua y compruebe que no existen fugas en la zona del desagüe.

6. Uso de la bañera

1. Coloque la bañera sobre el soporte correctamente montado.
2. Compruebe que el tapón está cerrado.
3. Llene la bañera con agua a una temperatura adecuada para el bebé.

4. Compruebe la temperatura del agua antes de introducir al bebé.
 5. Mantenga siempre una mano cerca del bebé durante el baño.
 6. Al finalizar, retire al bebé antes de vaciar la bañera.
 7. Abra el tapón y dirija el tubo flexible hacia un desagüe o recipiente adecuado.
-

7. Vaciado y plegado

1. Retire al bebé de la bañera.
 2. Abra el tapón de desagüe.
 3. Deje salir toda el agua por el tubo flexible.
 4. Seque la bañera con un paño limpio.
 5. Retire o afloje las correas si es necesario.
 6. Pliegue la bañera y el soporte únicamente cuando estén vacíos y secos.
-

8. Limpieza y mantenimiento

- Limpie la bañera después de cada uso con agua y jabón neutro.
 - No utilice productos abrasivos, lejía ni estropajos duros.
 - Seque bien el producto antes de guardarlo.
 - Revise periódicamente tornillos, tuercas, correas y juntas de silicona.
 - Guarde el producto en un lugar seco y alejado de fuentes de calor.
-

9. Solución de problemas frecuentes

El soporte se mueve o no queda estable.

Revise que las patas estén completamente abiertas, que las barras de refuerzo estén bien colocadas y que los tornillos estén correctamente apretados.

La bañera pierde agua por el desagüe.

Compruebe que la junta de silicona está bien colocada y que la pieza inferior está correctamente enroscada.

El tubo de desagüe se suelta.

Verifique que el tubo esté bien encajado en la salida inferior. No tire del tubo durante el vaciado.

Las correas quedan flojas.

Vuelva a pasarlas por la hebilla y ajuste la tensión hasta que queden firmes.

La bañera no queda centrada.

Retírela y vuelva a colocarla sobre el soporte, asegurándose de que queda apoyada de forma uniforme.